



Handleiding – Easy Up Pro Partytent

Vorbereiding

- Kies een vlakke, stevige ondergrond met voldoende ruimte.
- Verwijder scherpe of uitstekende voorwerpen.
- Het dakzeil zit al op het frame, dit hoeft je niet zelf te bevestigen.
- Zet de tent altijd op met minimaal 2 personen (bij wind of regen 3–4).

Opzetten van de tent

- Frame uitvouwen – Zet de tent rechtop met minimaal 2 personen. Pak ieder een poot vast en trek het frame rustig uit elkaar. Loop naar achteren zodat het frame gelijkmatig openvouwt.
- Frame gedeeltelijk uitzetten – Vouw het frame uit tot ongeveer half open. Zorg dat het dakzeil netjes ligt en niet dubbelvouwt.
- Frame volledig uitvouwen – Trek verder totdat de tent volledig openstaat. Controleer of het dakzeil mooi recht ligt.
- Hoekscharnieren vergrendelen – Schuif de hoekscharnieren omhoog tot je een duidelijke klik hoort. Doe dit bij alle vier de hoeken.
- Dak vastklikken – Binnen in de tent zitten kunststof clips waarmee het dak wordt vastgezet. Klik alle clips vast zodat het dak strak en stevig staat. Controleer of alle clips goed vastzitten.
- Hoogte instellen – Elke poot is uitschuifbaar met een drukknop. Druk de knop in en schuif de poot uit tot de gewenste hoogte. Zorg dat alle poten even hoog staan zodat het dak recht is.

Zijwanden monteren

- De tent moet op maximale hoogte staan voordat de zijwanden geplaatst worden.
- Er zijn 4 losse wanden: 1 lange zijde met deur (rits), 1 lange zijde dicht, 1 korte zijde dicht, 1 korte zijde met raam.
- Begin bij een hoek en bevestig de bovenkant met klittenband langs de dakrand.
- Bevestig de zijkanten met klittenband aan de poten.
- Sluit de wanden aan elkaar met de verticale stroken klittenband.
- Herhaal dit tot alle wanden geplaatst zijn en de tent volledig is afgesloten.
- Deurzijde: open/dicht met rits, oprolbaar en vast te zetten met bandjes.
- Raamzijde: kan van binnenuit worden afgedekt met de oprolbare flap.
- Controleer bij wind of alle wanden goed vastzitten.

Afbreken van de tent

- Zijwanden verwijderen – Maak eerst alle klittenbandstroken los en haal de wanden eraf. Vouw de wanden droog en netjes op.
- Hoogte verlagen – Druk de knopjes van de poten in en schuif ze volledig terug.
- Clips losmaken – Maak binnenin de clips van het dak los. Zo voorkom je dat het zeil onder spanning scheurt.
- Hoekscharnieren losmaken – Druk per hoek de knop in bij het scharnier. Houd de knop ingedrukt en laat het scharnier rustig zakken. Herhaal dit bij alle vier de hoeken.
- Frame invouwen – Pak twee tegenoverliggende poten vast en loop rustig naar elkaar toe. Het frame schuift vanzelf in elkaar. Zorg dat het dakzeil netjes meevouwt zonder knikken.
- Frame volledig sluiten – Druk de tent helemaal samen tot een compact pakket. Zet het geheel vast met het meegeleverde klittenband.

Tips voor gebruik

- Gebruik altijd de meegeleverde haringen en scheerlijnen voor extra stevigheid.
- Laat de tent nooit onbeheerd staan bij harde wind of storm.
- Berg de tent en wanden altijd droog op. Zijn ze nat, zet de tent later thuis nog even op om te drogen.